

透濕度測試設備

配備

- 1.ASTM 專用透濕杯
- 2.可調風速恆溫恆濕機
- 3.風速計
- 4.電子天平

功能

- 1.符合 ASTM E96 標準，可量測紡織品之透濕度(WVT)。
- 2.具有風速可調裝置，可產生恆定之平行風速。
- 3.可量測標準規範之水杯法及乾燥劑法。

用途

評估紡織品的透濕性能。

